

# Stabschrauber für die Aluhaltermontage

## RU-CS-ST-Z

### Aluhaltermontage mit halb-automatischer Zuführung der Aluhalter



**RU-CS-ST-Z, Stabschrauber mit halb automatischer Schraubenzuführung und Zufuhrkanal** für die Aluhalter. Der Schrauber wird manuell geführt und verfügt über eine automatische Schraubenzuführung mit Drehmomentabschaltung sowie manuellem Klingenvorschub. Die Zuführung der quadratischen Klips- oder Drehhalter erfolgt automatisch über ein Stangenmagazin. Zufuhrkanal mit Platz für 25 Halter, Grundmaße 19 x 19 mm. Anschlagplatte von oben, mit Aufnahmekörper für Positionieranschlüge für Dreh- und Cliphalter. Verstellung der Positionieranschlüge über Rasterbolzen. Die Abstandsmaße in der Tiefe müssen bei der Bestellung angegeben werden.



#### Technische Daten:

Typ		Bestell-Nr.
RU-CS-ST-Z	Stabschrauber mit automatischer Schraubenzuführung und Zufuhrkanal/ Stangenmagazin	10565004
RU-SZ-C-D	Sortier- und Zuführgerät für Clip- und Dreh-Halter	10557006
Beistellwagen RU-WAL-C		10267000
Positionieranschlüge		6903
Balancer 3,0 – 5,5 kg		6308
Haltevorrichtung für Schraubenzuführgerät		6307